

telemach tv.

Uporabniška navodila za daljinski upravljalnik T4HU1514

(daljinski upravljalnik digitalnega
sprejemnika D3 2.0)

tech  home

at the reach of a touch

KAZALO

BATERIJE	3
SPOZNAJTE VAŠ DALJINSKI UPRAVLJALNIK	3
ROČNO PROGRAMIRANJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA	3
HITRO PROGRAMIRANJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA	5
SKENIRANJE KOD	5
LISTA KOD	6

S pomočjo tega daljinskega upravljalnika lahko poleg digitalnega sprejemnika upravljate tudi svoj televizor.

BATERIJE

Daljinski upravljalnik T4HU1514 za delovanje potrebuje dve alkalni bateriji AAA. V razdelku za baterije je diagram, ki prikazuje pravilno usmeritev baterij.

SPOZNAJTE SVOJ DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Na spodnji sliki si lahko ogledate funkcije vsakega gumba posebej.

V navodilih za digitalni sprejemnik D3 2.0 si lahko ogledate opise posameznih funkcij.

1. TV - Preklop na upravljanje televizorja
2. POWER - Vklop/izklop naprave
3. STB - Preklop na upravljanje sprejemnika D3
4. OPT - Dostop do dodatnih možnosti v načinu D3 in možnosti AV v načinu televizorja
5. TEXT - Vklop/izklop teleteksta
6. SEARCH - Iskanje
7. My DVR - Dostop do posnetih vsebin
8. LIVE - Preklop na program »v živo«
9. RADIO - Prikaz radijskih postaj
10. FAV - Seznam priljubljenih programov
11. EPG - Elektronski programski vodič
12. INFO - Prikaz podrobnih informacij o oddajah
- 13, 14, 16, 17. Navigacijski gumbi
15. OK - Prikaz seznama programov/prikaz možnosti/potrditev izbrane možnosti
18. EXIT - Izhod iz menija
19. BACK - Vrnitev na prejšnji meni/preklop na predhodni program
20. MENU - Glavni meni
- 21, 24. VOLUME +/- - Prilagajanje glasnosti
22. MUTE - Izklop zvoka
- 23, 26. CHANNEL +/- - Preklapljanje med programi
25. VOD - Video klub
27. REWIND - Previjanje nazaj
28. PLAY/PAUSE - Predvajanje/premor
29. FAST FORWARD - Previjanje naprej
30. RECORD - Snemanje
31. STOP - Zaustavljanje
32. Rdeči gumb - Aplikacije (dodatne aplikacije)*
33. Zeleni gumb - Vsebine (središče z vsebinami)*
34. Rumeni gumb - Predhodni program
35. Modri gumb
- 36-44. Alfanumerične tipke, 1-9, a-z
45. DELETE - Brisanje
46. 0 - številka 0/presledek
47. Glej od začetka



ROČNO PROGRAMIRANJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Privzeto daljinski upravljalnik deluje v načinu digitalnega sprejemnika, kar predstavlja kodo 1064 (Samsung) v načinu dela televizorja. Za ročno programiranje daljinskega upravljalnika sledite navodilom. V seznamu kod na koncu tega dokumenta lahko poiščete znamko svojega televizorja in kode za programiranje daljinskega upravljalnika. Začnite pri prvi kodi in če z njo ne morete programirati daljinskega upravljalnika, poskusite z naslednjo kodo. Prav tako lahko poizkusite zagnati iskanje kode.

1. Gumb pritisnite za 5 sekund. Gumb TV bo zasvetil dvakrat.
2. Na daljinskem upravljalniku vpišite prvo štirimestno kodo s seznama poleg znamke vašega televizorja. Po vpisu vsake cifre se bo zasvetil gumb TV, po vnosu zadnje cifre pa se bo ta gumb zasvetil dvakrat.
3. Prepričajte se, da lahko z daljinskimi upravljalnikom upravljate televizor. Gumbi, ki delujejo v načinu upravljanja televizorja, so navedeni v preglednici. Če ne morete upravljati televizorja, ponovite postopek z naslednjo kodo na seznamu. Če vam z nobeno od kod ne uspe programirati upravljalnika, poskusite z iskanjem kode.

Št. gumba	Ime gumba	Funkcija digitalnega sprejemnika	Funkcija televizorja
1	TV	TV	TV
2	Power	Vklop	Vklop
3	STB	Digitalni sprejemnik	Digitalni sprejemnik
4	OPT	OPT	Ni funkcije
5	TEXT	TEXT	TEXT
6	SEARCH	Iskanje	Ni funkcije
7	My DVR	Moj snemalnik	Ni funkcije
8	LIVE	TV v živo	Ni funkcije
9	RADIO	RADIO	Ni funkcije
10	FAV	Prijubljene	Ni funkcije
11	EPG	Programski vodič	Ni funkcije
12	INFO	INFO	Ni funkcije
13	Gor	Gor	Gor
14	Levo	Levo	Levo
15	V redu	V redu	V redu
16	Desno	Desno	Desno
17	Dol	Dol	Dol
18	EXIT	IZHOD	Ni funkcije
19	BACK	Nazaj	IZHOD
20	MENU	MENI	MENI
21	VOL +	Povečaj glasnost	Povečaj glasnost
22	Mute	Izklop zvoka	Izklop zvoka
23	CH +	Naslednji program	Naslednji program
24	VOL -	Zmanjšaj glasnost	Zmanjšaj glasnost
25	VOD	Video na zahtevo	Ni funkcije

Št. gumba	Ime gumba	Funkcija digitalnega sprejemnika	Funkcija televizorja
26	CH -	Predhodni program	Predhodni program
27	Previj nazaj	Previj nazaj	Ni funkcije
28	Predvajaj / Zaustavi	Predvajaj / Zaustavi	Ni funkcije
29	Previj naprej	Naprej	Ni funkcije
30	Snemaj	Snemaj	Ni funkcije
31	Zaustavi	Zaustavi	Ni funkcije
32	Rdeč	Rdeča funkcija	Rdeča funkcija
33	Zelen	Zelena funkcija	Zelena funkcija
34	Rumen	Rumena funkcija	Rumena funkcija
35	Moder	Modra funkcija	Modra funkcija
36	Cifra 1	Cifra 1	Cifra 1
37	Cifra 2	Cifra 2	Cifra 2
38	Cifra 3	Cifra 3	Cifra 3
39	Cifra 4	Cifra 4	Cifra 4
40	Cifra 5	Cifra 5	Cifra 5
41	Cifra 6	Cifra 6	Cifra 6
42	Cifra 7	Cifra 7	Cifra 7
43	Cifra 8	Cifra 8	Cifra 8
44	Cifra 9	Cifra 9	Cifra 9
45	IZBRIŠI	IZBRIŠI	Ni funkcije
46	Cifra 0	Cifra 0	Cifra 0
47	Začni od začetka	Začni od začetka	Ni funkcije

HITRO PROGRAMIRANJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Če je vaš televizor med 10 navedenimi v tabli, lahko daljinski upravljalnik programirate po enostavnem načinu.

Št. gumba	Znamka
1	Samsung
2	Panasonic
3	LG
4	Sony
5	Philips
6	Toshiba
7	Sharp
8	Hannspree
9	Blaupunkt
0	Grundig

1. Izklopite televizor.
2. Istočasno za pet sekund pritisnite gumb TV in številko pod katero se nahaja znamka vašega televizorja. Gumb TV bo zasvetil dvakrat.
3. Pritisnite gumb za vklop.
4. Če se je televizor vklopil, ste našli pravilno kodo. Prepričajte se, da lahko televizor upravljate tudi z drugimi gumbi. Če ne morete upravljati televizorja, se vrnite na 3. korak in nadaljujte z naslednjo kodo za vaš model televizorja. Ne pozabite, da mora biti televizor izklopljen (izklopite ga z originalnim upravljalnikom). Opomba: Ne pritiskajte na gumb BACK, saj se uporablja za vračanje na predhodno kodo.
5. Ko najdete ustrezno kodo, pritisnite na gumb TV za shranjevanje kode. Ko shranite kodo, bo gumb TV dvakrat zasvetil.
6. Ko bo daljinski upravljalnik poizkusil vse kode, bo gumb TV trikrat zasvetil in postopek hitrega programiranja se bo zaustavil, daljinski upravljalnik pa se bo vrnil v predhodni način dela.

ISKANJE KODE

Daljinski upravljalnik AT3400 nudi možnost pregledovanja kod in iskanje tiste, ki najbolj ustreza vašemu televizorju.

1. Izklopite televizor.
2. Gumb pritisnite za 5 sekund. Gumb TV bo zasvetil dvakrat.
3. Pridržite ali pritisnite gumb za vklop, pri čemer bo gumb TV zasvetil ob vsaki menjavi kode do trenutka, ko se televizor vklopi.
4. Če se je televizor vklopil, ste našli pravilno kodo. Prepričajte se, da lahko televizor upravljate tudi z drugimi gumbi. Če ne morete upravljati televizorja, se vrnite na 3. korak in nadaljujte s pregledovanjem. Ne pozabite, da mora biti televizor izklopljen (izklopite ga z originalnim upravljalnikom). Opomba: Ne pritisnite na gumb BACK, saj se uporablja za vračanje na predhodno kodo.
5. Ko najdete ustrezno kodo, pritisnite na gumb TV za shranjevanje kode. Ko shranite kodo, bo gumb TV dvakrat zasvetil.
6. Ko bo daljinski upravljalnik poizkusil vse kode, bo gumb TV trikrat zasvetil in postopek iskanja kode se bo zaustavil, daljinski upravljalnik pa se bo vrnil v predhodni način dela.

Blagovna znamka	Koda
A.R.Systems	1002 1031
Accent	1000 1002 1031
Accusound	1066
Acer.	1087
Acoustic Solutions	1122 1097 1138 1071
Adcom	1042
ADL	1076
Admiral	1004 1013
Advent	1110
AEA	1002 1031
AEG	1037 1102 1071 1085 1073
Aftron	1069
Agashi	1013
Aiko	1000 1002 1031 1018 1123 1001 1067 1013
Aim	1002 1019 1031 1059 1010 1051 1049 1044 1037 1027
Airis	1098 1135 1150
Aiwa	1050 1141 1094
Akai	1086 1010 1018 1002 1001 1000 1059 1056 1053 1051 1049 1054 1031 1030 1023 1013 1008 1037 1071 1022 1064 1078 1083 1138
Akashi	1066 1000
Akiba	1002 1031
Akira	1059 1002
Akito	1002 1031
Akura	1002 1125 1031 1047 1122 1114 1129 1019 1105 1000 1013 1053 1143 1144 1088 1154

Blagovna znamka	Koda
Alba	1002 1071 1031 1053 1000 1018 1047 1026 1020 1150 1138
Alkos	1001
Allstar	1002 1031
Amitech	1136
Amstrad	1000 1013 1018 1002 1031 1019 1071 1085 1143
Anam	1002 1031 1000 1045
Anam National	1002 1045 1031
Andersson	1073 1105
Anglo	1000 1013
Anitech	1000 1013 1002 1031
Ansonic	1002 1031 1000 1047 1015
AOC	1042 1106 1157 1163
Apollo	1022
Arc en Ciel	1006
Arçelik	1053
Ardem	1053 1025 1043 1002 1031
Arena	1002
Aristona	1031 1002
Art Mito	1105
Asberg	1002 1031
Asora	1000
Astra	1002 1031
Asuka	1013
ATD	1049
Atec	1109
Atlantic	1002 1031
Atori	1000

Blagovna znamka	Koda
Audiosonic	1000 1002 1065 1031 1083 1123 1006 1053 1150 1054 1013 1025 1144
Audioton	1025 1013
Audioworld	1049
AWA	1000 1019 1002 1031 1037 1005 1013 1008 1049 1123
Axxen t	1000
Axxon	1053
B&D	1076
Baier	1085
Baird	1006 1017 1010 1037
Bang & Olufsen	1033
Base	1062
Basic Line	1002 1047 1031 1000 1071
Bauer	1000 1049 1051 1013
Baur	1000 1009 1029 1002 1031 1094
BBK	1097 1114
Beaumark	1008
Beko	1053 1025 1001 1054 1002 1031 1158 1083 1037 1063 1117
Belson	1148
Bennett	1031 1002
BenQ	1103
Bensten	1086
Beon	1002 1031
Berthen	1047 1031
Bestar	1002 1031
Bestwell	1086
Black Diamond	1040 1065 1071 1031 1059 1073 1035
Black Strip	1001
Blaupunkt	1009 1007 1223
Blue Media	1109
Blue Sky	1002 1085 1071 1126 1053 1026 1047 1054 1042 1117 1140 1031 1063 1088 1141
Boman	1085
Boots	1000
Bork	1088
BPL	1002 1031
Brandt	1042 1006 1014 1016 1017 1032
Brandt Electronique	1014 1016
Brimax	1126
Brinkrmann	1002 1031 1047 1025
Brionvega	1002 1031
Brother	1013
Bruns	1025

Blagovna znamka	Koda
Bush	1071 1086 1040 1159 1053 1002 1047 1117 1000 1018 1013 1026 1010 1102 1049 1031 1122 1078 1143 1141 1124 1035 1125 1083 1152 1150 1163 1144
Cameron	1097 1031
Camper	1002 1031 1025
Capsonic	1013
Carad	1039 1002 1031 1047 1071
Carena	1002 1031
Carrefour	1002 1031
Carver	1007
Cascade	1000 1002 1031
Casio	1002 1031
CAT	1124
Cathay	1002 0555
CCE	1002 1031
Celestial	1065
cello	1129
Centrex	1062 1069 1100 1049
Centrum	1071
Centurion	1002 1031
CGE	1003
Cimline	1000
Cinex	1102 1143
City	1000
Clarivox	1002 1031
Clatronic	1002 1018 1053 1013 1031 1000 1037 1085 1073
Clayton	1071
Cobolt	1069
Concorde	1000
Condor	1002 1031 1000 1013
Conia	1125 1060 1114 1065 1097 1148
Conrac	1063
Conrad	1002 1031
Contec	1000 1013 1002 1031
Continental Edison	1006 1014 1026
Cosmel	1000 1002 1031
CPTEC	1042 1088
Crosley	1003
Crown	1000 1052 1025 1002 1031 1026 1053 1037 1054 1010 1046 1071 1117 1047
Curtis Mathes	1004
CWR-Tech	1085
Cyberpix	1122
Cytronix	1081
D.Boss	1002

Blagovna znamka	Koda
Daewoo	1044 1136 1027 1140 1002 1031 1000 1072 1067 1049 1053 1051 1149
Dansai	1002 1031 1013 1001 1000 1010
Dansette	1019
Dantax	1025 1117 1141 1053 1037 1071 1054
Datsura	1010
Dawa	1000 1002 1031
Daytek	1049 1051 1013
Daytron	1000 1002 1031
de Graaf	1010 1030
DEC	1066 1069 1086 1070
Decca	1002 1031 1072
Deitron	1002 1031
Denko	1013
Denver	1002 1085 1031 1037 1035 1150 1126
Desmet	1002 1031 1000
DGM	1154
Diamant	1002 1031
Diamond	1013 1049 1000 1018 1066 1065 1070 1123 1051
DiBoss	1002 1031
Digatron	1002 1031
Digihome	1122
Digiline	1002 1031 1047
DigiLogic	1002 1031
Digital Device	1109
Digitek	1126
Digitex	1065
Digitor	1002 1031 1068
DigiX	1067
DiK	1002 1031
Dixi	1000 1002 1031
DL	1069 1062 1002 1035 1088 1086
DMTECH	1145
Domeos	1047 1002 1071
DSE	1068 1102 1065 1049 1124
DTS	1000
Dual	1017 1002 1031 1072 1071 1148 1085 1073
Durabrand	1002 1031 1117 1071
Dux	1002 1031
D-Vision	1002 1143 1031
DVX	1069
Dynatron	1002 1031
e:max	1085 1037 1098
Easy Living	1078 1126 1110 1076 1083 1146 1102 1121

Blagovna znamka	Koda
Ecco	1061 1051 1049
Edison-Minerva	1026
Elbe	1039 1015 1002 1031
Electrion	1105
Elekta	1000 1002 1031 1013
Elfunk	1075 1071
ELG	1002 1031
Elin	1002 1031 1030 1000
Elit	1224
Elite	1002 1031
Elonex	1131
Elta	1000 1013
Emerson	1053 1008 1002 1031 1018 1140 1025 1047
e-motion	1126
Enzer	1059 1061 1066
Erison	1124
Erres	1002 1031
ESC	1002 1031
Etron	1002 1031 1065 1000
Eurofeel	1013
EuroLine	1002 1150
Eurornan	1013 1002 1031
Europa	1002 1031
Europhon	1002 1031
Evesham	1078 1122 1109 1100
Excel	1002 1031
Excello	1071
Exquisit	1002 1031
Fagor	1002 1031
Family Life	1002 1031
Fenner	1000
Ferguson	1042 1014 1016 1006 1032 1002 1031 1001 1017 1046 1005 1030 1020 1071 1141 1152 1142
Fidelity	1029 1002 1031 1018 1019 1013
Finlandia	1010 1030 1014 1017
Finlux	1002 1031 1053 1105 1122 1054 1023 1102 1022 1037 1063 1078
Fintec	1143
Firstline	1002 1031 1047 1053 1000 1140 1010 1071 1063 1088 1073 1083
Fisher	1010
Flint	1002 1031 1039 1013
Formenti	1002 1031 1025
Fortress	1004
FOX	1227 1228 1229 1230 1231
Fraba	1002 1031
Friac	1000 1002 1031 1027 1039

Blagovna znamka	Koda
Frontech	1013 1000
Fuchsware	1062
Fujicom	1126
Fujitsu	1000 1002 1031
Fujitsu General	1000
Flirjitsli Siemens	1121 1081 1078 1073 1063
Funai	1132 1090 1071 1066 1107 1047 1013 1019 1094 1053
Furichi	1066
Futronic	1013 1066 1049
Future	1002 1031
Gaba	1071 1002
Gataxi	1002 1031
Galaxis	1002 1031
Galeria	1000
GBC	1000
GE	1017 1008 1032 1014 1006 1016 1042
GEC	1002 1031
Geloso	1000
General	1006 1014
General Electric	1017 1014
General Technic	1000
Genesis	1000 1002 1031
Genexxa	1002 1031 1019 1000
Gericom	1109 1128 1081 1076 1067 1063
G-Hanz	1123 1088
Giant	1000
Gold	1135 1129
Goldfunk	1047
GoldStar	1002 1000 1008 1031 1006 1037 1053 1054
Gooding	1026
Goodmans	1044 1054 1078 1071 1002 1027 1031 1053 1047 1140 1013 1000 1026 1018 1017 1001 1023 1032 1016 1067 1083 1035 1114 1122 1125 1124 1127 1152 1159 1144
Gorenje	1105 1122
GP	1059
Gradiente	1046 1007 1002 1031
Graetz	1053 1018 1002 1031 1073
Granada	1002 1031 1012 1005 1010 1022 1016 1032 1011 1017 1030
Grandin	1002 1117 1031 1000 1039 1053 1054 1047 1071 1067
Grundig	1009 1028 1077 1154 1159 1071 1026 1002 1020 1051 1031 1035 1000 1141 1083 1008 1017 1122 1152 1078 1158 1085 1164

Blagovna znamka	Koda
Grunkel	1073
GVA	1086
H&B	1063 1145
Haaz	1051
Haier	1049 1013
Halifax	1013
Hammerstein	1013
Hanns.G	1110
Hannspree	1110 1131 1163
Hanseatic	1002 1031 1027 1015 1044 1000 1053 1063 1025 1042 1145
Hantarex	1000 1002 1031
Hantor	1002 1031
Harwa	1061
Harwood	1000 1019 1002 1031 1026
Hauppauge	1002 1031
HCM	1000 1019 1002 1031 1013
Hedzon	1031 1002
Hema	1000
Hicon	1081
Hifivox	1006
Highlander	1098
Highline	1013 1002 1031
Hikona	1144
Hinari	1010 1002 1031 1000 1020 1026 1013
Hisawa	1039 1053
Hisense	1088 1010 1149 1049 1069 1066 1062 1104 1024 1034 1055 1162 1011 1005 1057 1105 1071 1093 1159 1122 1044 1022 1017 1163 1073 1027 1023 1002 1031 1006 1030 1008 1072
Hitachi Fujian	1005 1002 1011 1031 1066 1027
Hitsu	1000 1039
Höher	1053 1102 1073
Home Electronics	1037
Hornyphon	1002 1031
Hugoson	1121 1076
Humax	1101 1153
Hyper	1000
Hypson	1002 1031 1053 1054 1013 1071 1047 1025
Hyundai	1002 1066 1031 1098 1059 1086 1049 1123 1129 1013 1068 1071 1109 1051 1102
Iberia	1002 1031
ICE	1013 1002 1018 1000 1031 1073 1105

Blagovna znamka	Koda
Ict	1002 1072 1031
iDEAL	1102
IIsonic	1110
Iiyama	1076
Imperial	1002 1003 1028 1031
Indiana	1002 1031
Ingelen	1026 1039 1053
Ingersoll	1000
Inno Hit	1000 1071 1002 1031 1073 1105
Innovation	1002 1031
Innowert	1081
Inotech	1061 1065
Inspira	1085 1102
Interactive	1002 1031 1029 1006
Interbuy	1000 1002 1013 1029 1031
Interfunk	1002 1031 1029 1006
Internal	1002 1031 1027 1140
Intervision	1002 1018 1025 1026 1013 1000 1031
Irradio	1000 1002 1031 1018 1053
Isukai	1002 1031
ITS	1002 1018 1013 1000 1031
ITT	1158 1023 1022 1030 1010 1039
ITT Nokia	1030 1022 1023 1010 1037 1039
ITV	1002 1013 1031
JDV	1143
JEC	1001
JGC	1126
JMB	1002 1027 1044 1031 1020
JNC	1100 1070
Jocel	1052
JTV	1066
jubilee	1031
JVC	1046 1133 1037 1118 1018 1004 1045
Kaisui	1002 1031 1000
Kambrook	1013
Karcher	1002 1031 1039 1013 1053 1102 1037 1143 1158 1083
Kathrein	1031 1002 1067
Kawa	1018
Kendo	1039 1002 1031 1029 1105 1071 1025 1073 1072
Kennex	1071
Keymat	1086
Kingsbrook	1071
Kiton	1031 1002 1047
Kneissel	1002 1039 1027 1031 1015
Kobra	1081

Blagovna znamka	Koda
Kolster	1002 1031
Konichi	1000
Konka	1002 1031 1018 1053 1035 1060 1037
Kontakt	1026
Kontech	1225
Korpel	1002 1031
Kosmos	1002 1031
Kotron	1019 1013
Koyoda	1000
Kross	1100
Kyoshu	1019 1013
L&S Electronic	1053
LaSAT	1025
Lavis	1071 1002
Leader	1000
Lecson	1002 1031
Legend	1000
Lenco	1000 1002 1031 1035 1071 1144
Lenoir	1000
Lentec	1098
Levis Austria	1002 1031
Leyco	1013 1002 1031
LG	1091 1161 1008 1120 1002 1082 1000 1031 1053 1037 1006 1049 1054 1128 1123 1153 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198
Liesenkötter	1002 1031
Lifetec	1002 1047 1071 1072 1145 1000 1029 1031 1053 1013 1078
Lloyd's	1000
Lodos	1071
Loewe	1029 1043 1139 1031 1015
Logik	1049 1138 1061 1000 1013 1018 1067 1076 1071 1125 1114
Logix	1047
Luker	1143
Luma	1002 1031 1000
Lumatron	1002 1031 1013
Lux May	1002 1000 1031
Luxor	1073 1023 1010 1030 1022 1071
LXI	1008
Madison	1002 1031
Magnavox	1002 1031 1062 1059
Magnum	1053 1002 1031 1054 1102
Mandor	1013
Manesth	1002 1031 1013 1001
Manhattan	1002 1031 1047 1071

Blagovna znamka	Koda
Maqma	1081 1126 1109
Marantz	1002 1031 1019
Mark	1002 1031 1000 1053 1054
Marks and Spencer	1129
Mascom	1102 1031 1002
Master's	1027 1002
Masuda	1018 1000 1013 1002 1031
Matsui	1002 1073 1031 1026 1020 1147 1000 1018 1001 1010 1009 1016 1053 1071 1141 1121 1067 1122
Matsushita	1045
Matsuiama	1035
Maxam	1013
Maxdorf	1061 1049 1051 1013
Maxim	1143 1102
MCE	1000
Mediator	1002 1031
Medion	1053 1063 1002 1047 1031 1029 1072 1049 1071 1078 1067 1141 1102 1145 1122
MegaDrive	1078
Megas	1039
Megatron	1008
MEI	1071 1002 1031
Meletronic	1002 1029 1006 1017 1000 1023 1014 1031 1044 1009 1053 1117
Memorex	1000 1008 1045
Memory	1144
Memphis	1000
Mercury	1002 1000 1049 1013 1031 1051
Merritt	1030
Metz	1099 1058 1021 1073 1009 1002 1031 1035 1047 1071
MGA	1008 1002 1031
Micromaxx	1002 1031 1047 1071 1063 1085 1145 1053
Microspot	1111
Microstar	1063
MicroTEK	1065 1049 1066 1051 1013
Mikomi	1073 1057 1105
Minato	1002 1031
Minerva	1078 1026 1009 1005
Ministry of Sound	1122
Minoka	1019 1002 1031
Mirai	1121 1137 1116
Mitsai	1102
Mitsubishi	1005 1004 1029 1002 0278 1031 1010 1071
Mivar	1015 1038

Blagovna znamka	Koda
Monaco	1000
Moree	1002
Morgan's	1002 1031
Motorola	1004
MTC	1029
MTlogic	1053 1083 1150
Multitec	1002 1031 1025 1047 1071 1102 1143
Multitech	1000 1025 1002 1031 1013
Murphy	1146
Musikland	1002 1031
Mx Onda	1125 1144 1114
MyCom	1008
Myryad	1031 1002
NAD	1008
Naiko	1002 1143 1037 1031
Nakamura	1002 1031
Narjta	1143
NAT	1012
National	1012
NEC	1007 1035 1130 1000 1002 1031 1027 1046
Neckermann	1002 1094 1031 1029
NEI	1002 1031 1018 1071
NEO	1060 1085
Neon	1129
Netsat	1002 1031
Neufun k	1002 1000 1031 1039 1053
New Tech	1002 1000 1031 1017
Nikkai	1002 1031 1013 1001 1000
Nikkei	1053
Nikko	1008
Nintaus	1069
Nogamatic	1006
Nokia	1023 1030 1022 1010 1037 1039 1006
Nordmende	1006 1069 1014 1032 1017 1009 1002 1031 1016 1078 1053 1145 1020 1147 1105 1122 1073 1083
Normerel	1002 1031
Novak	1002 1031
Novatronic	1002 1031
Novex	1097
Novita	1105
NU-TEC	1049 1065 1002 1031 1051 1013
O.K.Line	1071 1085 1102
Oceanic	1010 1022 1030 1023 1145
Odeon	1013
Okano	1002 1031 1013 1000

Blagovna znamka	Koda
OKI	1071 1158
Omega	1013
Omni	1062 1069 1049
Onei	1122
Onn	1126 1158 1031 1122 1129
Onwa	1018
Onyx	1126 1129
Opera	1002 1083 1031 1053
Optimus	1045
Optonica	1004
Orava	1071
Orbit	1002 1031
Orion	1147 1148 1146 1002 1020 1053 1031 1000 1013 1019 1141 1067 1145 1142
Orline	1002 1031
Ormond	1047 1071 1002 1031
Osaki	1013 1002 1019 1031
Osio	1002 1031
Osume	1002 1031
OTIC	1125 1114 1144
Otto Versand	1094 1004 1029 1002 1031 1009 1006 1012 1000 1017
Pacific	1002 1031 1072 1053 1071 1020 1085
Palladium	1002 1053 1072 1094 1031 1143
Palsonic	1013 1019 1002 1049 1031 1061 1086 1681
Panache	1105
Panama	1000 1013 1002 1031
Panasonic	1045 1113 1115 1012 1084 1002 1031 1030 1005 1180 1181 1182 1183 1184 1185
Panavision	1002 1031
Papouw	1002 1031
Pathe Cinema	1015
Pathe Marconi	1006
Pausa	1000
Perdio	1002 1031
Perfekt	1002 1031
Philco	1003 1002 1031
Philips	1031 1002 1095 1036 1017 1000 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210
Phocus	1083 1053 1117
Phoenix	1002 1031 1025
Phonola	1002 1031
Pilot	1031 1002 1052 1051
Pioneer	1080 1092 1007 1048 1002 1031 1017 1006 1014 1025 1029

Blagovna znamka	Koda
Pionier	1025
Plantron	1002 1031 1013 1000
Playsonic	1053 1002 1054 1117
Polar	1002
Polaroid	1097 1127 1114 1125 1158
Policom	1006 1003
Poppy	1000
Portland	1140
Powerpoint	1026 1002 1031 1049 1129
Premier	1000 1013 1069
President	1066
Prima	1000 1013 1019
PrimeView	1109
Princess	1049 1086
Prinston	1071
Profex	1000
Profi	1000
Profilo	1102
Profitronic	1002 1031
Proline	1002 1110 1031 1042 1044 1071 1002 1031 1138 1067 1018 1047 1053 1145 1085 1129 1156 1126 1037 1158 1136 1054 1150
Prosonic	1002 1031 1000 1013 1047 1025 1071
Protech	1008
Proton	1125 1114
Proview	1027 1002 1031 1071 1053 1085 1098
Provision	1145
PVision	1002 1031 1019
Pye	1000
Pymi	1059 1086 1031 1002 1073
Quadro	1045 1000
Quasar	1002 1094 1006 1029 1003 1047 1031 1009 1013 1071 1000
Quelle	1006 1002 1031 1014
Radialva	1002 1031
Radiola	1002 1031
Radiomarelli	1002 1031
RadioShack	1002 1031 1008
Radiotone	1000 1002 1031 1019 1047 1013 1071
Rank Arena	1059
RCA	1042 1004 1032 1016 1017 1059
Realistic	1008
Recor	1002 1031
Rectiligne	1002 1031
Red Star	1102
Rediffusion	1030

Blagovna znamka	Koda
Redstar	1002 1031
Reflex	1002 1031 1071 1047
Relisys	1081 1105 1114
Reoc	1053 1044 1140
Revox	1002 1063 1031
Rex	1013
RFT	1015 1013 1002 1031 1025
Ricoh	1002 1031
Rinex	1061 1049 1013 1051
R-Line	1002 1031
Roadstar	1071 1054 1000 1002 1031 1053 1047 1013 1141 1086
Rodex	1002 1031
Rolsen	1002 1031 1149
Rowa	1013 1049 1052 1000 1051 1035 1002 1031
Royal	1037
Royal Lux	1019 1016
Rukopir	1031 1002
Saba	1042 1006 1032 1017 1014 1016 1030 1045 1053 1106
Sagem	1039 1041 1108
Saisho	1044 1000 1013
Saivod	1002 1143 1073 1031 1047 1102 1052 1071
Salora	1030 1010 1023 1102 1158
Salsa	1016
Samsung	1064 1151 1041 1008 1035 1004 1155 1112 1031 1079 1000 1002 1013 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179
Sansui	1002 1056 1126 1051 1031 1018 1068 1059 1098 1049 1013 1053 1078 1123 1102
Santon	1000
Sanyo	1010 1075 1015 1000 1002 1005 1031 1025 1007 1071 1122 1073 1105
Save	1002 1031
SBR	1002 1031
Schaub Lorenz	1030 1053 1037 1025 1085 1088 1122 1158
Schneider	1072 1002 1031 1017 1018 1047 1071 1053 1140 1143 1141 1085
Schöntech	1071
Scott	1008 1144
Sears	1008
Seaway	1044
Seelver	1031 1071 1002

Blagovna znamka	Koda
SEG	1071 1002 1073 1031 1047 1026 1000 1013 1044 1140
SEI	1094 1002 1031
Sei-Sinudyne	1094 1002 1031
Seitech	1076 1085
Seleco	1018 1013
Sencora	1000
Sentra	1001 1000
Serie Dorada	1008
Serino	1039 1004 1074
Sharp	1004 1074 1119 1089 1163 1046 1218 1219 1220 1221 1222
Shintoshi	1002 1031
Shivaki	1002 1031 1020 1008
Show	1000 1049 1013 1051 1002
Siemens	1009 1002 1031
Siera	1002 1031 1035
Silva	1002 1031
Silva Schneider	1059 1102 1158
Silver	1002 1031 1054
SilverCrest	1071 1002 1031
Singer	1000 1049 1102 1002 1031 1016
Sinotec	1061 1037 1049
Sinudyne	1085 1094 1002 1031 1037 1002 1067 1111 1008 1031 1110 1109 1130
Sky	1002 1067 1111 1008 1031 1110 1109 1130
Skysonic	1059
Sliding	1067 1085
SLX	1047
Smaragd	1026
S-Media	1076
Soemtron	1081
Sogo	1150
Solavox	1030 1002 1031
Sonic	1059
Soniko	1002 1031
Soniq	1081
Sonitron	1010
Sonneclair	1002 1031
Sonoko	1002 1031 1000 1013
Sonolor	1010 1094 1030
Sontec	1002 1031 1000
Sontech	1144
Sony	1094 1134 1116 1199 1200 1201
Sound & Vision	1002 1031
Soundesign	1008
Soundwave	1002 1031 1054
Soyea	1061

Blagovna znamka	Koda
Soyo	1126
Spectra	1000
Ssangyong	1000
Staksonic	1000
Standard	1002 1031 1071 1000
Starion	1071
Starlite	1000 1002 1031 1013 1019
Stern	1013
Stevision	1143 1102
Strato	1002 1031 1013 1000
Strong	1073 1071 1002 1031
Sungoo	1078 1149
Sunic Line	1002 1031
Sunkai	1039 1002 1031 1026
Sunny	1002
Sunstar	1018 1002 1031 1000 1013
Sunstech	1145
Sunwood	1002 1031 1000
Supersonic	1000 1010 1031 1049 1013 1002
SuperTech	1000 1002 1031
Supervision	1049 1013
Sunra	1008 1000 1002
Susumu	1016 1014
Sutron	1000
SVA	1049 1013 1010 1051
Svasa	1049 1010 1051 1013
Swedx	1109
Swisstec	1110 1111 1109 1067 1130 1131 1136 2509
Sysline	1002 1031
T+A	1021
Tandberg	1006
Tandy	1004
Targa	1041
Tashiko	1007
Tatung	1127 1002 1078 1102 1031 1085
TCL	1141 1042
TCM	1053 1063 1145 1083
Teac	1049 1114 1160 1002 1071 1031 1029 1052 1047 1051 1013 1140 1008 1000 1019 1007 1053 1088 1035 1129 1126 1148
TEC	1000 1016 1002 1031
Tech Line	1002 1031 1047 1073
Technica	1143
Technics	1045

Blagovna znamka	Koda
Technika	1148 1138 1154 1136 1156 1122 1144 1105 1158
TechniSat	1002 1031
Technisson	1053 1117
Techno	1105 1071
Techno Ace	1049 1013 1044
Technosonic	1002 1031 1085 1027 1067 1086 1143 1148
Technotrend	1098
Techvision	1126 1148 1098
Techwood	1073 1071 1122
Tecnimagen	1031
Teco	1097
Tedelex	1049 1051 1037 1002 1000 1010 1069 1035 1031 1126 1098 1123 1013
Teiron	1000
Tek	1065 1002 1049 1000
TELE System	1158
Teleavia	1006 1014 1017
Telecor	1002 1031
Telefunken	1042 1032 1035 1003 1006 1049 1017 1052 1065 1070 1060 1062 1069 1014 1016 1123 1100 1059 1051 1002 1031 1025 1053 1102 1105 1106
Telefusion	1002 1031
Telegazi	1002 1013 1031
Telemeister	1002 1031
Telesonic	1002 1031
Telestar	1000 1002 1031 1136 1019
Teletech	1002 1031 1047 1000 1071
Televiuew	1002 1031
Tempest	1000 1002 1031 1013
Tennessee	1002 1031
Tensai	1002 1031 1000 1018 1054 1071
Tenson	1000
Tesla	1002 1071 1047 1053 1117 1054 1072 1018 1059 1031 1039
Tevion	1078 1081 1114 1002 1031 1102 1122 1148 1063 1047 1072 1125 1053 1071 1105
Textet	1000
Thes	1136
Thomson	1042 1032 1017 1014 1006 1016 1002 1031 1106
Thorn	1005 1006 1011 1017 1094 1003 1027 1002 1031 1016 1029 1001

Blagovna znamka	Koda
Thorn-Ferguson	1005 1006 1016 1027 1001
TMK	1008
Tokai	1002 1031 1047 1000 1071
Tokaido	1071
Tokyo	1001
Tongtel	1062 1035
Top Show	1049 1061 1000 1013 1051
Topline	1071 1047
Toshiba	1096 1028 1001 1053 1006 1009 1041 1141 1000 1049 1002 1102 1045 1071 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217
Tosumi	1143 1129
Toyota	1000 1018 1013
Trakton	1000 1013
TRANS-continents	1047 1071 1031 1002 1025
Transonic	1002 1031 1035 1029 1013 1049 1052 1000 1088 1086
Triad	1002 1031 1000
Trio	1125 1078 1114
Tristar	1013
Triumph	1031 1002
TVTEXT 95	1031
Uher	1002 1031 1025 1023
Ultravox	1002 1031
UMC	1109 1130 1111 1136 1154 1156 1160
Unic Line	1002 1031 1022
United	1144 1053 1002 1054 1031 1141 1071 1035 1143 1117 1129
Unitron	1123
Universal	1053 1002 1031
Universum	1071 1002 1073 1047 1023 1009 1022 1029 1013 1031 1003 1094 1006 1000 1007 1041
Univox	1002 1031
V7 Videoseven	1008 1067 1076 1121 1041 1116 1094
Vanguard	1002 1031
Venturer	1138
Venus	1086
Vestel	1071 1073 1105 1122 1002 1047 1031
Vexa	1000 1002 1031
Victor	1046
VideoSystem	1002 1031
Vidtech	1008
ViewSonic	1106 1157

Blagovna znamka	Koda
Vision	1002 1013 1031
Vistron	1088
Visual Innovations	1156
Vivax	1086 1083 1002 1126 1226
Vivo	1148
Vortec	1002 1031
Voxson	1002 1031 1008
Walker	1122
Waltham	1014 1002 1031 1047 1006 1071 1020
Watson	1071 1078 1031 1002 1000 1047
Watt Radio	1025
Wega	1002 1031
Wegavox	1000 1002 1031
Welltech	1053 1117
Weltblick	1002 1031
Weltstar	1071
Weston	1002 1031
Wharfedale	1002 1070 1110 1069 1066 1031 1049 1102 1051 1085 1123 1122 1144
White Westinghouse	1002 1031 1140
Wilson	1031
Windsor	1047 1071
Windy Sam	1031
Wintel	1053
World-of-Vision	1067 1081 1109 1076
Woxter	1098
XDome	1028
Xenius	1044
Xiron	1144
XLogic	1049 1066
Xomax	1129
Xoro	1076 1085
Xrypton	1002 1031
Yakumo	1110
Yamaha	1045 1104
Yamishi	1002 1031
Yokan	1002 1031
Yoko	1002 1031 1013 1000
Ytawai	1098
YU-MA-TU	1002
Yüsmart	1110
Zenith	1140
Zepto	1105

telemach tv.

Telemach d.o.o.

Brncičeva 49A, SI-1231 Ljubljana - Črnuče

info@telemach.si

www.telemach.si

080 22 88